

SƠ LƯỢC CÁCH SỬ DỤNG BẾP RGI622IN

-Sau khi bật bếp lên, chờ khoảng 8 giây để vận hành phím điều chỉnh

-Ấn nút ① trong 1 giây

Phím điều chỉnh điện tử của bếp vận hành. Ở mỗi vùng nấu mức nóng của bếp ở mức "0" hiển thị.

-Sau 10 giây không sử dụng bếp, phím điều chỉnh sẽ tắt và nếu muốn sử dụng thì phải lập lại vận hành.

-Khi bấm phím sẽ phát ra tiếng bíp.

-BẬT ĐẦU CHẾ ĐỘ NẤU

-Ấn "+" hoặc "-" lựa chọn vùng nấu mong muốn. Trên bảng điều khiển đèn tín hiệu bật lên, điều này cho thấy bếp đã sẵn sàng vận hành.

-Lựa chọn mức độ nấu giữa mức 1 và mức 12

+Nếu bấm nút "+" mức độ "6" sẽ hiển thị, ấn nút "-" mức độ "12" sẽ hiển thị

+Giữ xuống nút "+" hoặc "-" theo mức tăng hoặc giảm mong muốn.

Có một ví trí được hiểu rằng "nhiệt độ thấp" (nhiệt độ 65oC) giữa 0 và 1 cho phép giữ nóng món ăn.

-VẬN HÀNH CHỨC NĂNG TĂNG TỐC

Chức năng Tăng tốc (BOOSTER) cho phép lựa chọn vùng nấu với công suất 1800W (cho vùng nấu Φ145mm) hoặc 3200W (cho vùng nấu Φ210mm) tùy theo model trong thời gian 10 phút.

Vận hành chức năng Tăng tốc BOOSTER

-Ấn nút cài đặt vùng nấu. Lựa chọn mức độ 12, thả nút ra và ấn lại, chức năng Tăng tốc vận hành trong 10 phút.

Dấu P (Điện-Power) xuất hiện

Khi hết thời gian, chế độ nấu giảm xuống mức 12

Nút "-" trên bàn phím huỷ chức năng Tăng tốc, chế độ nấu giảm xuống mức 12.

-KẾT THÚC NẤU

-Ấn nút "-" hiển thị mức "Lo". Thả nút và bấm lại hiển thị "0". Lúc này bếp đã tắt sau 10 giây.

-Để dừng ngay, ấn phím "+" và "-" cùng lúc. Bếp tự động về mức "0". Vùng nấu tắt.

-DỪNG THÔNG THƯỜNG

-Vùng nấu có thể được dừng bất cứ lúc nào bằng việc bấm trong 3 giây nút ON/OFF.

-NÚT CHỈ ĐỊNH MỨC NHIỆT DƯ

Bếp hiển thị cho thấy khi nhiệt độ mặt bếp vùng nấu đạt mức 60°C bằng hiển thị chữ "H"

Để kết thúc nấu, hãy tắt vùng nấu và sử dụng nhiệt dư của bếp để nấu từ từ.

Khi nhiệt độ xuống dưới mức 60oC, chữ "H" sẽ tắt

-CHẾ ĐỘ KHOÁ BẾP

-Chức năng khoá giữ cài đặt tạm thời. hoặc không cho người sử dụng bếp. Chức năng này cũng được áp dụng để lau bảng điều khiển khi bảng điều khiển bị khoá khi bếp không nấu.

-Ấn nút ON/OFF

-Tùy theo lựa chọn, chọn hay không chọn mức độ nấu cho bếp

-Ấn nút khoá bàn phím để đặt dữ liệu. bằng cách này sẽ không có nút nào hoạt động, ngoại trừ nút ON/OFF.

-Đèn khoá được bật lên
 -Trong suốt thời gian khoá, đồng hồ sẽ vận hành, thời gian sẽ tự động trừ dần và bếp tắt đến hết thời gian cài đặt.

+Thả nút khoá, bằng cách ấn nút khoá bàn phím, đèn tắt và phím chức năng hoạt động trở lại.

Nếu chức năng khoá bật khi bếp tắt, phím khoá sẽ vẫn có giá trị và ngăn bất cứ tác động nào xảy ra khi bếp bật trở lại, ấn nút khoá bàn phím để mở chức năng khoá.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN NẤU

Mọi vùng nấu đều có thể được cài đặt nhiều nhất là 99 phút.

-Bấm nút ON/OFF

-Bắt đầu vùng nấu bằng cách sau

-Ấn nút Thời gian nấu, đèn bàn phím nháy trên bảng điều khiển

-Ấn nút “+” hoặc “-” để chọn thời gian bằng phút

-Thời gian được cài đặt có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào bằng việc vận hành lại nút Thời gian. Đèn nút thời gian phải nháy; đèn này cho thấy việc điều chỉnh thời gian. Khi hết thời gian cài đặt, vùng nấu tự động tắt và tiếng bíp kêu trong 1 phút. Để dừng lại, ấn nút Thời gian, đèn tín hiệu tắt.

-Để thay đổi mức độ nấu, khi thời gian vận hành, đèn trên bảng điều khiển phải được xác nhận lại. Nếu không, ấn lại nút THời gian.

Thời gian cài đặt có thể được cài đặt lại đến “00” sử dụng nút “+” hoặc “-” cùng lúc, ấn nút Thời gian để đèn hiển thị.

Phím thời gian cũng có thể được sử dụng như chức năng nhắc, nó sẽ kêu khi kết thúc quá trình nấu.

SỰ CỐ VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

| | |
|--|---|
| Vùng nấu không nóng hoặc chỉ nóng nhẹ | Sử dụng chảo đáy phẳng. nếu nhìn thấy đèn giữa chảo và nồi, vùng nấu không truyền hơi nóng |
| | Đáy chảo cần nằm đúng vùng nấu |
| Bếp nấu chậm | Sử dụng nồi không thích hợp. Chỉ sử dụng nồi chảo đáy phẳng, có vùng nấu tương thích với vùng nấu của bếp |
| Vết trầy xước mài mòn trên bề mặt kính | Lau không đúng cách hoặc sử dụng đáy nồi chảo không phẳng, hoặc có cát bụi hay hạt muối ở đáy nồi tiếp xúc với mặt bếp. |
| | Không được kéo đẩy chảo trên bếp |
| | Vệ sinh đúng cách |
| Bếp không vận hành | Có vết bẩn tràn ra che ít nhất 2 phím, ít nhất trong 10 giây. Cần lau sạch chỗ bẩn đó |
| | Bảng điều khiển bị khoá. Ấn nút “Locking” để |
| Không tắt được bếp | Bảng điều khiển bị khoá. Ấn nút “Locking” để mở |

| | |
|------------------------------|--|
| Bếp tự động dừng | Có vết bắn tràn ra che ít nhất 2 phím, ít nhất trong 10 giây. Bếp tự động chuyển sang chế độ an toàn bằng việc phát ra tiếng bíp. Cần lau sạch chỗ bắn |
| | Vùng nấu bất ngờ dừng nếu không dùng bếp trong thời gian lâu. |
| Tần suất vận hành nút ON/OFF | Vòng ON/OFF rất đa dạng tùy theo chế độ nấu lựa chọn -Nhiệt thấp: thời gian vận hành ngắn -Nhiệt cao: thời gian vận hành dài |
| Hiển thị "H" mức nhiệt thừa | Nhiệt độ bếp quá cao. |